Comment installer un profil personnalisé utilisant le mode ICM sur Windows (pour tous les programmes)

Le mode ICM est une méthode spéciale d'installation de profil ICC directement dans le système d'exploitation Windows. Ceci vous permet d'utiliser un profil ICC même avec des programmes n'offrant pas d'option de gestion des couleurs, comme Cricut Design Space, Silhouette Studio, GIMP et bien plus!

Étape 1 : Télécharger et déplacer le profil

- 1- Téléchargez le profil correspondant à vos besoins depuis notre site web ou depuis le courriel dans lequel nous vous l'avons envoyé.
- 2- Déplacez le fichier dans le dossier système où tous les profils sont sauvegardés. L'emplacement dépend de la version de Windows que vous utilisez. Référez-vous à la liste ci-dessous :

Windows 98/ME

C:\Windows\System\Color\

Windows XP/Vista/7/8/10 C:\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\



Étape 2: Configurer l'utilisation du profil

- 1- Ouvrez le Panneau de Configuration.
- 2- Dans le menu déroulant Afficher Par (coin supérieur droit), sélectionnez l'option Grandes Icônes (si elle n'est pas déjà réglée ainsi) afin que votre <u>Panneau de Configuration</u> ressemble à l'image ci-dessus.
- 3- Cliquez sur Gestion des couleurs.

Gestion des couleurs Fériphériques Tous les profis Avancé 4a Périphérique : Minprimante : EPSONF23163 (WF-2	7710 Series) v	×]4₽		
Utiliser mes paramètres pour ce Sélection d'un profil : Manuel Profils associés à ce périphérique :	e périphérique ←5 Identifier les moniteurs ~] <u>6</u>	Associer un profil de couleurs Choisissez un profil dans la liste de profils installés sur le	≥ système.
Nom Profils ICC InkOwl PD 4Color (par défaut) Profils ICC (couleurs avancées) InkOwl PD 4Color (par défaut)	Nom du fichier InkOwl PD 4Color.icm InkOwl PD 4Color.icm		Nom Profils de périphériques WCS Profil du modèle de périphérique virtuel sRVB Profils ICC sRGB IEC61966-2.1 Ad1a: Styto Standard Infolm JPD 460 or	Nom du fichier wsRGB.cdmp wscRGB.cdmp sRGB Color Space Profile.icm RSWOP.icm InkCOM ID 4 Color.icm
Ajouter Supprimer	Définir en tant que profil par défaut Profils] 2	8aî Parcourir Ajouter un profii de couleurs av	ancé 8b → OK Annuler
Presentation des parametres de gestion des coureus	10 →	Fermer		

- 4- Sous l'onglet *Périphériques* (4a), dans le menu déroulant *Périphérique* (4b), sélectionnez votre imprimante.
- 5- Cochez la case Utilisez mes paramètres pour ce périphérique.
- 6- Dans le menu déroulant Sélection d'un profil, sélectionnez l'option Manuel.
- 7- Cliquez sur Ajouter...
- 8- Cliquez sur le profil que vous souhaitez appliquer puis cliquez sur OK
- 9- Sélectionnez le profil nouvellement ajouté puis cliquez sur Définir en tant que profil par défaut
- 10- Cliquez sur Fermer

Étape 3 : Imprimer avec le mode ICM

Cette étape variera en fonction de l'imprimante utilisée. Voici trois interfaces typiques utilisées par les pilotes Epson :

rsion	1
	rsion

Préférences d'impression	×	Correction des couleurs
Principal Plus d'options Utilitaire 1^ 2^ 4 Présélections impression 4 Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis	Format document Lettre (8,5 x 11 po) ~	Couleur ○ Calibration EPSON ○ Corriger photo ◎ ICM ←5
Audule / supprimeries declines is declines in edennist	Sortie papier Identique a la tailie du doc.	OPas de calibration couleur
Rétablir défauts	OK Annuler Aide	OK Annuler Aide

- Dans l'onglet Principal, sélectionnez le type de papier et la qualité d'image appropriés pour votre impression (pour la sublimation, nous recommandons de sélectionner le type de papier Papier ordinaire/Papier blanc brillant et de sélectionner la qualité d'image Haute. Il vous sera également préférable d'imprimer vos images inversées, donc vous devriez cocher la case Image miroir située dans l'onglet Plus d'options)
- 2. Sélectionnez l'onglet Plus d'options
- **3.** Dans la sous-section *Correction des couleurs*, cliquez le bouton *Perso*. afin de rendre cliquable le bouton *Plus d'options…*
- 4. Cliquez sur le bouton *Plus d'options...* pour ouvrir le menu *Correction des couleurs.*
- 5. Sélectionnez l'option *ICM* puis cliquez sur *OK*.
- 6. Afin d'éviter de devoir resélectionner toutes ces options à chaque impression, nous recommandons de sauvegarder une Présélection. Cliquez sur *Ajouter/Supprimer les éléments prédéfinis…*, donnez un nom à votre présélection, choisissez une icône puis cliquez sur *Enregistrer*

Désormais, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur votre présélection nouvellement créée pour réappliquer toutes les options précédemment choisies. Vous êtes maintenant prêts à imprimer!

Version 2

Options papier et qualité	Gestion des couleurs	
Bac feuille à feuille 🗸 🗸	Calibration EPSON	
Papier ordinaire/Papier blanc brillant	Corriger photo	
Fin 🗸		
Lettre (8 1/2 x 11 po)	Mode ICM Contrôleur ICM (Basique)	
Marges Sans marges		
Orientation	Profil d'entrée	
Portrait OPaysage	sRGB IEC6 1966-2.1	
Options d'impression	Intention	
Corriger yeux rouges	Perceptuelle Profil d'impression Performance-D - 4 color Epson Description du profile d'impression	
Vitesse rapide		
Contour lissé		
Aperçu avant impression		
	Afficher tous les profils 5	
Noir/Niveaux de gris	Afficher tous les profils 5	

- **1.** Sélectionnez l'onglet *Plus d'options*.
- 2. Sélectionnez le type de papier approprié. (Pour la sublimation, nous recommandons de régler cette option sur *Papier Ordinaire* et de régler la qualité d'image sur l'option *Fin*. Il vous sera également préférable d'imprimer vos images inversées, donc vous devriez cocher la case *Image miroir* située dans le prochain onglet.)
- 3. Dans la sous-section *Gestion des couleurs*, sélectionnez l'option *ICM*.
- 4. Dans le menu déroulant *Mode ICM*, sélectionnez l'option *Contrôleur ICM (Basique)*.
- 5. Cochez la case Afficher tous les profils.
- 6. Sélectionnez le profil de couleurs que vous avez précédemment installé.
- Afin d'éviter d'avoir à resélectionner toutes ces options à chaque impression, nous recommandons de sauvegarder une présélection. Cliquez sur le bouton *Enregistrer...* pour sauvegarder une nouvelle présélection.

Désormais, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur votre présélection nouvellement créée pour réappliquer toutes les options précédemment choisies. Vous êtes maintenant prêts à imprimer!

Version 3

Paramètres actuels	Préférences d'impression EPSON8C4BA9 (SC-P600 Series)	
Principal Support:	Principal Disposition / Utilitaire	
Papier ordinaire/Papier blanc brillant Niveau de la qualité d'impression: NIVEAU 3 (Qualité) Qualité: Fin - 720x720 ppp	Paramètre de sélection : Paramètres actuels Enregistrer/supprimer	Réglage des couleurs de l'imprimante
Vitesse rapide: Oui Couleur: Couleur Source: Feulle	Paramètres du support Support : Papier ordinaire; Papier blanc brillant v Config. personnalisée	Mode ICM : ICM pilote (de base) > 5
Disposition Orientation: Portrait	Encre : Utilisée dernièrement V Config. papier	Image Profil dentráe - BPCR IEC/61966-2:1 Description du profil de l'imprimante
Rotation 180°: Non Image miroir: Non Copies: 1 1 1 Taille: Lettre (8 1/2 x 11 po) 1	Qualté: Qualté ~ ~2	Intent : Colorimétrie relative v 7
Paramètres du travail: Non	Mode : $3 \rightarrow$ ICM \checkmark Plus d'options 4 Paramètres papier	Promoe imprimante : Pernomance 0 + 4 Color cpson Printer V 0
	Source : Feulle Talle : Lettre (8 1/2 x 11 po) Sans marges	Profi d'entrée :
Correction des couleurs Calibration Epson: ICM Hode: ICM plote (de base)	Aperçu avant impression	
	J MC CC M C GTC GC NP NM	Profil de l'imprimante :
	Rétablir défauts Version 6.74	9 OK Annuler Aide
☑ Loujours atticher les parametres actuels. Fermer Entre	OK Annuler Appliquer Aide	

- Sélectionnez le type de papier et la qualité d'image appropriés pour votre impression (pour la sublimation, nous recommandons de sélectionner le type de papier *Papier ordinaire/Papier blanc brillant*. Il vous sera également préférable d'imprimer vos images inversées, donc vous devriez cocher la case *Image miroir* située dans l'onglet suivant).
- 2. Dans le menu déroulant Qualité, sélectionnez l'option Qualité.
- 3. Dans le menu déroulant Mode, sélectionnez l'option ICM.
- 4. Cliquez sur le bouton Avancé...
- 5. Dans le menu déroulant Mode ICM, sélectionnez l'option ICM Pilote (de base).
- 6. Cochez la case Afficher tous les profils.
- 7. Dans le menu déroulant *Intent*, sélectionnez l'option *Colorimétrie relative*.
- 8. Sélectionnez le profil de couleurs que vous avez précédemment installé.
- 9. Cliquez sur OK
- 10. Afin d'éviter d'avoir à resélectionner toutes ces options à chaque impression, nous recommandons de sauvegarder une présélection. Cliquez sur le bouton *Enregistrer/Supprimer...* pour sauvegarder une nouvelle présélection.

Désormais, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur votre présélection nouvellement créée pour réappliquer toutes les options précédemment choisies. Vous êtes maintenant prêts à imprimer!